

VOX



 **SmartFinish**

ULOTKA DOTYCZĄCA PIELĘGNACJI
PODŁÓG QUERRA VINYL

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ PRODUKTY DO PIELĘGNACJI SMARTFINISH?

- ✓ Bez wysiłku i w higieniczny sposób czyszcza oraz pielęgnują podłogę, jednocześnie chroniąc jej powierzchnię.
- ✓ Pomagają zachować oryginalny wygląd podłogi, zapobiegając gromadzeniu się brudu i niehigienicznych osadów.
- ✓ Produkty opracowano specjalnie z myślą o podłogach laminowanych, winylowych i parkietach oraz przetestowano na tych powierzchniach, dzięki czemu zapewniają właściwą pielęgnację.
- ✓ Wybierając produkty do pielęgnacji SmartFinish, dokonujesz bardziej zrównoważonego wyboru.



Biodegradowalna
formuła



Butelka nadająca się do recyklingu,
wykonana w 100% z tworzywa
pochodzącego z recyklingu*



Produковано w fabryce
neutralnej pod względem
emisji CO₂

* z wyjątkiem nakrętki i etykiet. Nie dotyczy małych butelek w tym opakowaniu.



OFERTA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI SMARTFINISH



Zestaw do czyszczenia
SFSPRAYKIT

Zestaw zawiera:

- ✓ mop podłogowy ze zbiornikiem na wodę wielokrotnego napełniania
- ✓ zmywalną nakładkę z mikrofibry*
- ✓ Floor Cleaner 1 l

* Dostępna również osobno (SFSPRAYMOP).



Floor Cleaner 1000 ml
SFCLEANECO1000

- ✓ biodegradowalna formuła
- ✓ pomaga zachować oryginalny wygląd podłogi
- ✓ doskonałe efekty czyszczenia
- ✓ opracowany do podłóg laminowanych, winylowych i lakierowanych parkietów



Spot Cleaner 250 ml
SFSPOTCLEAN

- ✓ usuwa uporczywe plamy
- ✓ delikatny dla podłogi
- ✓ biodegradowalna formuła
- ✓ opracowany do podłóg laminowanych, winylowych i parkietów

* alternatywnie produkty Bona, Bautech, Dr. Schutz





PIERWSZE CZYSZCZENIE PO MONTAŻU

Wybrałeś montaż pływający? W takim razie podłoga jest od razu gotowa do użytkowania. Jeśli zdecydowałeś się na montaż klejony, upewnij się, że klej całkowicie wyschnął zgodnie z czasem utwardzania podanym w instrukcji.

Pierwsze dokładne czyszczenie po montażu podłogi:

- 1 Usuń wszystkie większe zabrudzenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.
- 2 Dokładnie odkurz podłogę. Upewnij się, że odkurzacz ma miękkie kółka i specjalną szczotkę do parkietów.
- 3 Usuń uporczywe zabrudzenia zgodnie ze wskazówkami z poradnika na stronie 7.
- 4 Napełnij butelkę z zestawu SmartFinish Cleaning Kit wodą i dodaj ok. 3 łyżeczki SmartFinish Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą do płukania mopa.
- 5 Naciśnij dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i rozpocznij mycie. Wypłucz mop w czystej wodzie i dokładnie wyciśnij. Ponownie przetrzyj podłogę, aż będzie całkowicie sucha.
- 6 Zrelaksuj się i ciesz swoją nową podłogą.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Cotygodniowe czyszczenie: na sucho

W ramach regularnej pielęgnacji zalecamy odkurzanie podłogi raz w tygodniu. Upewnij się, że odkurzacz ma miękkie kółka i specjalną szczotkę do parkietów.

Comiesięczne czyszczenie: lekko wilgotne

Raz lub dwa razy w miesiącu - zależnie od intensywności użytkowania i stopnia zabrudzenia - zalecamy dokładniejsze czyszczenie wilgotnym mopem z mikrofibry. Nie używaj zbyt dużej ilości wody: nie jest to konieczne, a jej nadmiar może uszkodzić podłogę.

- 1 Dokładnie odkurz podłogę, aby usunąć cały kurz. Odkurzacz powinien mieć miękkie kółka i specjalną szczotkę do parkietów.
- 2 Czyszczenie domowe: napełnij butelkę wodą i dodaj ok. 1 łyżeczkę SmartFinish Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą do płukania mopa.

Czyszczenie intensywne: napełnij butelkę wodą i dodaj ok. 3 łyżeczki środka. Przygotuj wiadro czystej wody do płukania mopa.

- 3 Naciśnij dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i rozpocznij mycie. Wypłucz i dokładnie wyciśnij mop, po czym ponownie przetrzyj podłogę, aż będzie sucha.



WSKAZÓWKI

- ✓ Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych. Często zawierają substancje oleiste, które przyciągają kurz i mogą pozostawiać plamy.
- ✓ Myj podłogę zgodnie z kierunkiem ułożenia desek lub płytek, aby uniknąć smug.



MASZYNOWE CZYSZCZENIE PODŁOGI

W przypadku korzystania z maszyny jednotarczowej lub automatu szorująco-zbierającego wybierz niewielkie, kompaktowe urządzenie pracujące z niską prędkością, przeznaczone do lekkiego, codziennego czyszczenia. Powinno ważyć mniej niż 50 kg. Nie zaleca się maszyn średnich, dużych ani samojezdnych. Nie wolno używać myjek parowych.

Sprawdź przed rozpoczęciem pracy

- ✓ Unikaj urządzeń wysokociśnieniowych.
- ✓ Używaj szczotki z miękkim włosiem lub białego/czerwonego pada przy nacisku 15-30 kg.
- ✓ Temperatura wody: maks. 45°C; nie aplikuj jej pod ciśnieniem.
- ✓ Maszyn jednotarczowych używaj przy niskiej prędkości, aby uniknąć polerowania.
- ✓ Po czyszczeniu usuń całą wilgoć suchym mopem lub odkurzaczem do pracy na mokro.
- ✓ Nie używaj maszyn do intensywnego szorowania ani usuwania powłok. Podłogi winylowej nie należy polerować ani woskować.

PORADNIK USUWANIA ZABRUDZEŃ

Ślady błota, rozlany napój czy inne zabrudzenia - czasami codzienne życie zostawia ślady również na podłodze winylowej. Zazwyczaj można je jednak usunąć. Różne plamy wymagają odmiennego sposobu działania, dlatego przygotowaliśmy ten praktyczny poradnik. Pamiętaj, aby nie pocierać zbyt mocno jednego miejsca.

Jak używać Spot Cleaner?

Rozpyl Spot Cleaner bezpośrednio na plamę i pozostaw na maksymalnie 5 minut. Następnie zdecydowanym ruchem przetrzyj powierzchnię czystą ściereczką*. W przypadku podłóg o głębokiej strukturze użyj miękkiej szczotki. W razie potrzeby powtórz czynność.



Rodzaj zabrudzenia

Jak usunąć plamę?

Miejscowe zabrudzenie	Nanieś SmartFinish Spot Cleaner na plamę.
Czekolada, ketchup, musztarda, sok, napoje, wino	Usuń jak najszybciej wilgotną ściereczką*. Użyj Floor Cleaner rozcieńczonego w letniej wodzie: 3 łyżeczki na 300 ml.
Tłuszcz, olej do smażenia	Jeśli plama zaschła, delikatnie ją zeskrob. Następnie nanieś Spot Cleaner.
Ślady gumy	Nanieś Spot Cleaner na zabrudzone miejsce.
Płyny ustrojowe, np. krew, mocz	Usuń jak najszybciej wilgotną ściereczką*. Następnie nanieś Spot Cleaner.
Lakier do paznokci, pasta do butów, szminka, smoła	Nanieś SmartFinish Spot Cleaner na plamę.
Marker permanentny, farba	Nanieś Spot Cleaner na plamę.
Wosk ze świecy	Pozostaw do zastygnięcia, następnie delikatnie zeskrob.
Guma do żucia	Delikatnie zeskrob, następnie nanieś SmartFinish Spot Cleaner.
Matowy / poszarzały wygląd	Użyj SmartFinish Floor Cleaner zgodnie ze stroną 5 - czyszczenie intensywne.
Tłusty osad	Użyj Floor Cleaner zgodnie ze stroną 5 - czyszczenie intensywne.

* Zalecamy stosowanie białej bawełnianej ściereczki.



PORADY I WSKAZÓWKI

- ✓ Piasek, kamienie i meble mogą zarysować podłogę. Podnoś meble zamiast je przesuwąć, stosuj filcowe podkładki, miękkie kółka krzeseł i matę ochronną. Odkurzacz powinien mieć miękkie kółka i szczotkę do parkietów.
- ✓ Przy wejściu z zewnątrz zastosuj odpowiednio dużą wycieraczkę i regularnie ją czyść.
- ✓ Zawsze stosuj się do instrukcji na produktach. Nadmiar środka może pozostawić tłusty osad.
- ✓ Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych. Mogą zawierać oleiste substancje, które przyciągają kurz i pozostawiają plamy.
- ✓ Nie używaj detergentów na bazie naturalnego mydła ani środków z cząsteczkami ściernymi. Mogą pozostawić lepką warstwę lub zmatowić powierzchnię.
- ✓ Myj podłogę zgodnie z kierunkiem ułożenia desek lub płytek, aby uniknąć smug.